

Inspektionsplan OHNE GARANTIE

Material	Arbeit	Ölservice 7.500 bzw. 10.000 km	Insp I 15.000 bzw. 20.000 km	Insp II 40.000 km	Inspektion III 60.000 km/ 80.000 km	Erfahrungswerte
	Innenraum	x	x	x	x	
	Beleuchtung, Blink- u. Warnanlage, Kontrollleuchten und Signalhorn prüfen	x	x	x	x	
	Airbag - äußere Beschädigungen - Sichtprüfung		x	x	x	
	Beleuchtung innen prüfen		x	x	x	
	Kontrollleuchten, Signalhorn, Lichthupe, Blink- und Warnblinkanlage prüfen	x	x	x	x	
	Bremspedal & Feststellbremse - Kontrolle	x	x	x	x	
	Heizungsgebläse prüfen		x	x	x	
	Weitere Elektrische Bauteile auf Funktion prüfen		x	x	x	
	Kupplungsspiel prüfen, ggf. nachstellen (nicht bei Selbstnachstellung)		x	x	x	
	Polsterschäden/ Schäden an der Verkleidung - ausbessern		x	x	x	
x	Staub- und Pollenfilter für Fahrgastraum ersetzen		x	x	x	
	Sicherheitsgurte prüfen		x	x	x	
	Türscharniere und -feststeller schmieren/ ölen		x	x	x	
x	Micro-/ Aktivkohle-/ Innenraum-/ Staub-/ Pollenfilter WECHSELN				x	
	Fahrzeug innen reinigen		x	x	x	
	Service-Intervall-Anzeige zurücksetzen	x	x	x	x	
	Lenker-Lagerung einstellen					Motorrad
	Motorraum von oben	x	x	x	x	
	Bremsflüssigkeit - Kontrolle	x	x	x	x	
	Motorgrundeinstellung prüfen		x	x	x	
	Kühlsystem - Kontrolle (Füllstand + Frostschutz) - vor Beginn Wintersaison	x	x	x	x	Herbst
	Leerlaufdrehzahl prüfen, einstellen		x	x	x	
	Fehlerspeicher auslesen/ Diagnose-Kurztest		x	x	x	
	Scheibenwaschanlage - Flüssigkeitsstand prüfen/ ergänzen - auf Funktion prüfen		x	x	x	
	Haubenschloss schmieren		x	x	x	
	Batterie - Sauerstand, Säurezustand/ Ladezustand prüfen (Magic eye)		x	x	x	
	Batterieanschlüsse fetten		x	x	x	
x	Batterie wechseln (alle 4 Jahre)					
	Lima-Anschlüsse prüfen	x	x	x	x	
	Gaszug Funktion und Seile überprüfen, freies Spiel kontrollieren, ggf. einstellen	x	x	x	x	
	Verteilerkappen und Zündleitungen - Reinigung nach Winterperiode (Streusalz)	x	x	x	x	im Frühjahr
	Gasanlage - auf Dichtigkeit - Sicht- und Geruchsprüfung	x	x	x	x	
x	Flash-Lube Behälter - prüfen/ auffüllen	x	x	x	x	4 tkm
x	Gasanlage - Filter im Magnetventil WECHSELN				x	
x	Bremsflüssigkeit WECHSELN [24 Monate]		x	x	x	24 Monate
	Öl - Getriebe - Automatik - Flüssigkeitsstand prüfen	x	x	x	x	
	Lenkungsölbehälter - Ölstand kontrollieren/ ergänzen	x	x	x	x	
	Kraftstofffilter entwässern (Diesel)	x	x	x	x	
	Aktiv-Kohlebehälter - Kontrolle			x	x	
x	Aktiv-Kohlebehälter - Wechsel				x	
	Luftfilter - Kontrolle + Reinigen	x	x	x	x	
x	Luftfilter - Wechsel				x	
	Zahnriemen + Spannrolle + Zugfeder WECHSELN (60.000 bzw. 80.000 km)				x	
	Keilrippenriemen 1 - Kontrolle [Zustand und Spannung]		x	x	x	
	Keilrippenriemen 2 - Kontrolle [Zustand und Spannung]		x	x	x	
x	Keilrippenriemen 1 - Wechsel				x	
x	Keilrippenriemen 2 - Wechsel				x	
x	Zahnriemen, Keilrippenriemen, Keilriemen, Spannrolle und Spannrollen-Zugfeder - Wechseln				x	
	Zahnriemen + Spannrolle - Kontrolle (Zustand und Spannung)		x	x	x	
	Steuerkette und + Spanner prüfen	x	x	x	x	
	Kühflüssigkeitsstand kontrollieren	x	x	x	x	
	Kühlsystem - Frostschutz prüfen		x	x	x	
	Kühler - auf Dichtigkeit, Korrosion und Verstopfung kontrollieren, ggf. reinigen	x	x	x	x	
x	Kühlsystem - Kühler-Additiv WECHSELN (60.000 bzw. 80.000 km)				x	
	Kühler - ausbauen, innen durchspülen/ reinigen				x	
	Ventile mit AutoGAS - einstellen		x	x	x	
	Ventile [normal] - einstellen			x	x	
	Kraftstoffkühler - auf äußere Verschmutzung prüfen, ggf. reinigen		x	x	x	
x	Kurbelgehäuse-Entlüftungsventil Wechseln				x	
x	Einspritzdüsen - Dichtringe wechseln; [ca. alle 5 Jahre]					5 Jahre
x	Schläuche - [alle 10 Jahre] - Wechseln					10 Jahre
x	Zündkabel - Wechseln [alle 10 Jahre]					10 Jahre
x	Dichtungen [alle 10 Jahre] - Wechseln					10 Jahre
x	Zündkerzen (ggf. Platin) - Wechsel [Passat alle 60 Tkm, Supra und MB alle 48 Mon oder 100 Tkm]				x	100 tkm
	Getriebe - Automatik - Flüssigkeitsstand prüfen		x	x	x	
	Muttern, Schrauben und Befestigungen - Sitz überprüfen, ggf. festziehen	x	x	x	x	
x	Wasserpumpe WECHSELN (alle 10 Jahre)					10 Jahre
	Motorlager prüfen				x	
	Vergaser überprüfen, ggf. einstellen		x	x	x	

Inspektionsplan OHNE GARANTIE

x	Antriebskette schmieren, ggf.einstellen		x	x	x	x	Motorrad
	Karosserie von oben	x	x	x	x	x	
	Karosserie von oben		x	x	x	x	
	Karosserie auf Schäden und Korrosion prüfen	x	x	x	x	x	
	Verriegelung aller Türen prüfen		x	x	x	x	
	Lackschäden ausbessern	x	x	x	x	x	
	Wasserabläuföcher reinigen		x	x	x	x	
	Scheinwerfereinstellung prüfen		x	x	x	x	
	Schiebedach - Führungsschienen reinigen und mit Silikon-Gleitmittel einsprühen		x	x	x	x	
	Anhängevorrichtung kontrollieren	x	x	x	x	x	
	Fahrzeug außen reinigen	x	x	x	x	x	
	Motorraum von unten	x	x	x	x	x	
x	Öl - Motoröl und Ölfilter - Wechseln	x	x	x	x	x	
	Motor auf Undichtigkeit und Beschädigungen - Sichtprüfung	x	x	x	x	x	
	Kraftstoff-Leitungen - Kontrolle		x	x	x	x	
x	Motorlager wechseln						250 tkm
	Getriebe - Ölstand prüfen		x	x	x	x	
x	Kühlwasser und Frostschutz WECHSELN (alle 4 Jahre)						4 Jahre
	Muttern, Schrauben und Befestigungen - Sitz überprüfen, ggf. festziehen		x	x	x	x	
	Karosserie von unten	x	x	x	x	x	
	Karosserie von unten		x	x	x	x	
	Bremsbelag vorne - Kontrolle	x	x	x	x	x	
	Bremsscheiben vorne - Kontrolle		x	x	x	x	
	Bremsbelag hinten - Kontrolle		x	x	x	x	
	Bremsscheiben hinten - Kontrolle		x	x	x	x	
x	Bremsbelag vorne - Wechseln				x	x	
x	Bremsbelag hinten - Wechseln					x	
	Bremse - Feststellbremsbeläge - Kontrolle (bei Belagwechsel hinten)		x	x	x	x	
	Unterbodenschutz - auf Beschädigungen und Korrosion - Sichtprüfung	x	x	x	x	x	
x	Bremsscheiben vorne - Wechseln					x	
x	Bremsscheiben hinten - Wechseln						160 tkm
	Abgasanlage auf Vollständigkeit, Undichtigkeit und Beschädigungen - Sichtprüfung	x	x	x	x	x	
	Achsantrieb - Ölstand prüfen		x	x	x	x	
	Kraftstofffilter - Kontrolle		x	x	x	x	
	Achsantrieb - Öl Wechseln					x	
x	Kraftstofffilter - Wechsel				x	x	
	Muttern, Schrauben und Befestigungen - Sitz überprüfen, ggf. festziehen		x	x	x	x	
	Tank - Entlüftungssystem - Kontrolle				x	x	
x	Kupplung + Schwungrad (bei Bedarf) wechseln						250 tkm
x	Kupplung - Pilotlager, "Schwungscheibenführungslager"						250 tkm
	Öl - Getriebeöl - Kontrolle		x	x	x	x	
	Öl - Getriebe - Differentialöl - Kontrolle		x	x	x	x	
	Öl - Hydraulik-Öl für Lenkgetriebe - Kontrolle		x	x	x	x	
x	Öl - Differential-Öl - Wechseln					x	
x	Öl - Getriebeöl - Wechseln					x	
x	Öl - Hydraulik-Öl für Lenkgetriebe - Wechseln					x	
x	Öl - Automatic-Getriebeöl und Ölfilter wechseln - Spezialwerkzeug! (60 Tkm)					x	
	Muttern, Schrauben und Befestigungen - Sitz überprüfen, ggf. festziehen	x	x	x	x	x	
	Unterbrecherkontakte und Zündzeitpunkt - reinigen, prüfen, ggf. ersetzen		x	x	x	x	10 tkm
	Fahrwerk & Reifen		x	x	x	x	
	Bereifung auf Schäden kontrollieren	x	x	x	x	x	
	Reifen - Profiltiefe, Reifenlaufbild und Reifenfülldruck	x	x	x	x	x	
	Radfelgen - überprüfen, ggf. Räder ausrichten	x	x	x	x	x	
	Radschrauben bzw. -muttern auf festen Sitz	x	x	x	x	x	
x	Radmittenzentrierung fetten	x	x	x	x	x	
	Bremsanlage - Kontrolle (Dichtheit, Beschädigungen, richtige Lage)	x	x	x	x	x	
	Bremsbeläge - Belagdicke messen vorn und hinten (min. 3 mm!)		x	x	x	x	
	Radaufhängung und Stoßdämpfer - Kontrolle		x	x	x	x	
	Fahrwerk - Vorder- und Hinterradaufhängung - Funktion prüfen		x	x	x	x	
	Tragarmgelenke und Staubkappen - Kontrolle		x	x	x	x	
	Fahrwerk - Achsgelenke - Dichtungsbälge auf Undichtigkeit und Beschädigungen - Sichtprüfung	x	x	x	x	x	
	Lenkungscomponenten prüfen (Füllstand, Spiel, Verschleiß, Dichtheit, Schäden)	x	x	x	x	x	
	Fahrwerksteile auf Schäden kontrollieren	x	x	x	x	x	
	Vorder- und Hinterradaufhängung - Funktion prüfen	x	x	x	x	x	
	Spurstangenköpfe - Spiel, Befestigung und Dichtungsbälge prüfen	x	x	x	x	x	
	Achsgelenke - Dichtungsbälge auf Undichtigkeit und Beschädigungen - Sichtprüfung	x	x	x	x	x	
	Getriebe, Achsantrieb und Gelenkschutzhüllen auf Undichtigkeit und Beschädigungen - Sichtprüfung	x	x	x	x	x	
x	Stoßdämpfer HA - Wechseln						200 tkm
x	Stoßdämpfer VA - Wechseln						100 tkm
	Fahrwerk Vordergabelöl -Auslassen und Auffüllen			x	x	x	Motorrad
	Probefahrt		x	x	x	x	
	Bremsfunktionsprüfung, Endkontrolle	x	x	x	x	x	