Störung **Toyota Supra Mk 3 (7M-GTE) Turbo**	*Luftansaugsystem/ Unterdrucksystem - Undichtigkeiten*	*Kraftstoffdruck/ -regler*	*Einspritzventile*	*Motorsteuerung - Anschlüsse/ Leitungen/ Relais*	*Leerlaufregel-Ventil*	*Saugrohrdruck-Sensor*	*Steuergerät*	*Kühlmitteltemp.-Sensor*	*Drosselklappen-Potenziometer*	*Lambda-Sonde*	*Kraftstoff/ -filter*	*Verdichtungsdruck*	*Zündsystem*	*Kraftstoffleitungen - Undichtigkeiten/ beschädigung/ Blockierung*	*Kraftstoffpumpe/ Anschlüsse/ - Relais*	*Ansaugluft-Temp.-Sensor*	*Drosselklappe klemmt/ Gestänge*	*el. Anschlüsse - Motor-Batterie*	*Saugrohrumschaltung-Magnetventil*	*Kurbelwinkel-Sensor*	*Nockenwellen-Sensor*	*Klopf-Sensoren*	*Wegfahrsperre*
Häufigste Fehlerursache (Anzahl)	**13**	**13**	**13**	**11**	**10**	**10**	**10**	**9**	**7**	**7**	**5**	**5**	**4**	**4**	**4**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**2**	**1**	**1**
Fehler-Wahrscheinlichkeit	**48%**	**22%**	**17%**	**13%**	**32%**	**15%**	**13%**	**24%**	**21%**	**23%**	**25%**	**17%**	**36%**	**33%**	**22%**	**25%**	**43%**	**67%**	**22%**	**9%**	**8%**	**100%**	**100%**
Beschleunigung - schwach, "Loch"	1	4	5	6	3												2						
CO-Gehalt zu hoch		4	5				6	3		1						2							
CO-Gehalt zu niedrig	1						3			2													
Fehlzündung	2	6	7		3			4		9		8	1			5							
Klopfen/ Klingeln	2			3			5		4													1	
Kraftstoff-Geruch		4	5		3			2						1									
Kraftstoffverbrauch zu hoch		7	2	8	4	6										5	3						
Leerlauf schlecht - Motor kalt	1	2	6	9	8	7	10	4				5		3									
Leerlauf unruhig	1	2		6	4	5				3		7											
Leerlaufdrehzahl - zu hoch			4		1				3								2						
Leerlaufdrehzahl - zu niedrig					1		3		2														
Motor dieselt nach			4			1	5	3	2														
Motor geht häufig aus	1	4	7	10	2	8			9	6	3				5								
Motor startet nicht	8	5	12	14		11	15	9			6	4	3		7			2		10	13		1
Motor startet nur mit Schwierigkeiten	4	8	10	14		11	15	7	9		2	5	6		3			1		12	13		
Motor startet, geht aber wieder aus	1	3		8	2	6	9		5		7			4									
Motorleistung schwach - hohe Drehzahl	2			1		6		5						4					3				
Motorleistung schwach - niedrige Drehzahl		4	5				7	1			2				3				6				
Rückschlag	2	5	6	7		4				8			1										
Überhitzen	1									2													